

JORDFELSBRYTARE placerad i central .

VID UTLÖST JORDFELSBRYTARE GÖR FÖLJANDE:

Utlöst jordfelsbrytare är vippbrytaren i läge 0.

För att återställa jordfelsbrytarna sätt vippbrytaren i läge 1.

Felet måste lokaliseras och åtgärdas för att jordfelsbrytaren skall gå att återställa.

Det är oftast inte fel på jordfelsbrytaren om det inte går att återställa, utan felet i anläggningen måste åtgärdas.

Felsökning:

Har nya handapparater inkopplats?

Har några övriga förändringar skett i anläggningen?

- **Om det går att lokalisera felet till en viss maskin eller apparat bryt strömbrytaren för denna.**

Prova igen att återställa.

Om ovanstående inte fungerar

Prova igen att återställa, koppla sedan in apparaterna efter hand. När jordfelsbrytaren löser är felet lokaliserat till rätt säkringsgrupp. Felet måste åtgärdas.

Test av jordfelsbrytaren sker genom tryck på testknapp, jordfelsbrytaren skall testas varje halvår.

**Om det fortfarande inte går att återställa
kontakta: PRENAD Helsingborg 042-167400**